


# dyson lightcycle morph

## Guide d'utilisation



- 
- 2 Activer votre garantie
  - 3 Monter votre lampe
  - 3 Positionner votre lampe
  - 4 Température de couleur et luminosité
  - 4 Réglages
  - 5 Désactiver/activer la technologie sans fil Bluetooth®
  - 5 Point de recharge USB-C

# Merci d'avoir choisi une lampe Dyson

Prenez le contrôle grâce à l'appli Dyson Link.

Toutes les étapes de configuration  
et l'assistance sont à portée de main.

Contrôlez quand et comment utiliser  
votre lampe Dyson.



## Téléchargement de l'appli Dyson Link

Téléchargez l'appli Dyson Link depuis l'App Store  
ou Google Play.

Ouvrez l'appli et suivez les instructions à l'écran  
pour créer un nouveau compte.

Pour toute information et assistance :  
[www.dyson.fr/supporthome.aspx](http://www.dyson.fr/supporthome.aspx)  
0800 945 801



Apple et le logo Apple sont des marques déposées d'Apple Inc. aux États-Unis  
et dans d'autres pays. L'App Store est une marque de service d'Apple Inc.  
aux États-Unis et dans d'autres pays.

Google Play et le logo Google Play sont des marques déposées de Google Inc.

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant  
à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Dyson est soumise  
à une licence.

## Activer votre garantie

Même après l'achat, nous continuons  
à prendre soin de vos appareils Dyson.  
Et même lorsque la garantie expire,  
nous sommes toujours là pour  
vous aider.


Votre numéro de série se trouve sur  
la plaque située au bas de votre lampe.

Veuillez noter votre numéro de série  
pour une future référence.

L'illustration sert uniquement à titre d'exemple.



# Monter votre lampe




Ne retirez pas l'emballage protecteur du bras horizontal avant d'avoir monté votre lampe.

Placez la base sur le sol et insérez la tige verticale dans la base.

Insérez la vis dans la tige verticale et serrez à fond avec l'outil fourni.


Insérez le câble électrique dans la base en vous assurant qu'il repose dans le logement de câble.




Retirez tout l'emballage protecteur de votre lampe.

Branchez et allumez l'appareil.

Téléchargez l'appli Dyson Link et ajoutez-y votre lampe.



# Positionner votre lampe




Vous pouvez facilement changer la position de l'éclairage en faisant pivoter la tête optique, le bras et la tige séparément jusqu'à 360°.

# Température de couleur et luminosité

Faites glisser pour changer la température de couleur de la lampe de chaud à froid.

Faites glisser pour modifier la luminosité de la lampe.



Appuyez pour basculer rapidement entre des chaleurs chromatiques.

Appuyez pour basculer rapidement entre deux niveaux de luminosité.

Pour en savoir plus sur la température de la couleur et les niveaux de luminosité et pour tirer le meilleur parti de votre lampe, rendez-vous dans l'appli Dyson Link ou connectez-vous à : [www.dyson.fr/supporthome.aspx](http://www.dyson.fr/supporthome.aspx)


## Réglages

● ○  
AUTO

La lampe ajustera les conditions de luminosité en arrière-plan et maintiendra une luminosité constante dans l'espace de travail.



Modifie automatiquement la luminosité et la couleur selon votre positionnement géographique, tout au long de la journée lorsqu'elle est connectée à l'appli Dyson Link via la technologie sans fil Bluetooth®.



La lampe s'éteint si aucun mouvement n'est détecté pendant cinq minutes.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de votre lampe sans l'appli Dyson Link : [www.dyson.fr/supporthome.aspx](http://www.dyson.fr/supporthome.aspx)

# Désactiver/activer la technologie sans fil Bluetooth®

La technologie sans fil Bluetooth® est activée par défaut sur votre lampe.

Maintenez le bouton du milieu jusqu'à ce que les voyants lumineux clignotent sur les trois boutons. Le voyant principal s'éteindra et s'allumera de nouveau pour indiquer que le Bluetooth a été désactivé.

Pour reconnecter le Bluetooth, répétez les instructions ci-dessus. Le voyant principal clignotera deux fois pour indiquer que le Bluetooth a été réactivé.



---

## Point de recharge USB-C



Connectez vos appareils mobiles pour les charger jusqu'à 1,5A à 5V.

